

Инструкция по эксплуатации микрокамеры MR-300

Далее все необходимые действия выполняются нажатием на одну единственную кнопку управления (к/у), имеющуюся в этом устройстве.

1. Вставить карту памяти.	В разъем TF Card Slot установить накопитель данных карту микро SD.	
2. Зарядить камеру.	Подсоединить камеру с помощью USB кабеля к источнику питания (сеть 220В, USB порт ПК, внешний аккумулятор). При полном разряде аккумулятора камеры время зарядки около 2-2,5 часов).	
Аккумулятор заряжен, дальнейшая работа камеры (включить, выключить, режимы работы) контролируется с помощью одной единственной кнопки управления (к/у), имеющуюся на этом устройстве.		
3. Включить камеру.	Нажать и удерживать в течение 2 секунд к/у Итог: камера включилась и находится в «ждущем режиме»	Индикация: Загорается и непрерывно горит красный индикатор
4. Включить режим непрерывной записи видео	Камера находится в режиме ожидания, нажать и удерживать 2 секунд к/у Итог: видеозапись начата	Индикация: красный индикатор начинает непрерывно мигать
5. Выключить режим непрерывной записи видео.	Кратковременно нажать к/у Итог: запись остановлена, камера включена и находится в «ждущем режиме»	Индикация: красный индикатор горит непрерывно
6. Режим фотографирования.	Кратковременно нажать на кнопку управления Итог: фотографирование выполнено, снимок автоматически сохранен.	Индикация: красный индикатор гаснет и загорается вновь
7. Выключить камеру.	Нажать и удерживать 4 сек. к/у	Индикация: отсутствует

Копирование отснятых видео и фото материалов

С карты памяти камеры на персональный компьютер осуществляется через USB кабель. Устройство определяется как обыкновенная карта памяти. Дополнительных установочных программ не требуется. Для просмотра, копирования отснятого фото и видео материала достаточно имеющихся возможностей операционных систем Windows, Linux, Mac OS.

Изменение даты и времени

Вставить флеш карту в слот камеры. С помощью USB кабеля подключите устройство к ПК. Нужно отформатировать флеш карту. Далее отсоединить камеру от ПК и включить в режиме съемки видео. Камера автоматически создаст документ с датой. Отключить съемку видео и камеру и снова подключите к ПК. В папке камеры появиться текстовый документ time.txt. В данном документе нужно исправить дату и время на текущие и сохранить, не меняя названия документа. Видео с датой и временем установлены. При следующей съемке на видео файле будет установленная дата и время. Текстовый документ не удалять.